






INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Otworzyć opakowanie z podstawą. Wewnątrz rury podstawy znajdują się: sprężyna, śruba, nakrętka. 	2. Odkręcić nakrętkę w celu wyjęcia akcesoriów. 	3. UWAGA ! Druga śruba znajduje się na dnie rury. Przechylić podstawę, aby ją wyjąć. 
4. Umieścić rurę stelaża wewnątrz rury podstawy. 	5. Dokręcić śruby podstawy wedle potrzeb. Im bardziej dokręcone, tym mniejsza możliwość bujania. 	6. Zamocować sworzeń łączący sprężynę z rurą stelaża. 
7. Zawiesić sprężynę jak zdjęciu poniżej. 	8. Zamocować siedzisko do sprężyny. 	

Producent:

Dajar Sp. z o.o.
Ul. Poławska 6
75-072 Koszalin
Polska
tel. 947202626
reklamacje@dajar.pl
www.dajar.com

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Open the base package. In the hole of base pole you will find: coil spring, screw, nut. 	2. Unscrew the nut, take out accessories. 	3. Caution: second screw is down in the base pole, tilt the base and take it out. 
4. Put the pole inside the base. 	5. Adjust screw tightness as your needs. The more tight, the less rocking ability. 	6. Instal the bolt connecting coil spring. 
7. Hang the coil spring as above. 	8. Hang the chair to the coil spring. 	

Manufacturer

Dajar Sp. z o.o.
 ul. Poławska 6
 75 – 072 Koszalin
 Poland
 tel. 0048 947202626
 reklamacje@dajar.pl
 www.dajar.com

MONTAGEANLEITUNG

1. Öffnen Sie die Verpackung mit dem Ständer. Im Inneren des Rohrs befinden sich: Feder, Schraube, Mutter.




2. Lösen Sie die Mutter, um das Zubehör zu entfernen.




3. ACHTUNG! Die zweite Schraube befindet sich am Boden des Rohres. Kippen Sie das Rohr, um sie zu entfernen.




4. Setzen Sie das Rohr in das Basisrohr ein.



5. Die Schrauben des Unterbaues nach Bedürfnissen festschrauben. Je fester, desto kleinere Möglichkeit des Schwebens.



6. Den Federverbindungsstift am Rahmenrohr anbringen.



7. Die Sprungfedern wie unten gezeigt aufhängen.



8. Montieren Sie den Sitz an den Sprungfedern.



Hersteller

Dajar Sp. z o.o.
ul. Poławska 6
75 – 072 Koszalin
Polen
tel. 0048 947202626
reklamacje@dajar.pl
www.dajar.com